

Переход на новую СНО Атол 91 и Атол 92

Подтверждение выбора осуществляется клавишей **[ВВОД]**.

Перемещение по списку осуществляется клавишами **[-/]** (вниз) и **[+]** (вверх)

Для смены СНО Необходимо:

Несколько раз нажмите клавишу **“С”** пока не увидите имя пользователя.

Нажмите клавишу **“F2”** и выберите пользователя **“СИС.Администратор”**. Пароль **“30”**

Далее зайдите в пункт **“НАСТРОЙКИ”** и в нем выберите пункт **“ПРАВИЛА ТОРГОВЛИ”**, затем **“СНО ПО УМОЛЧАНИЮ”**

Откроется список СНО

СНО ПО УМОЛЧАНИЮ
1. ОСН ¹
2. УСН ДОХОД
3. УСН ДОХОД-РАСХОД
4. ЕНВД
5. ЕСН
6. ПАТЕНТ

Выберите необходимую СНО и подтвердите выбор клавишей **[ВВОД]**.